

Deep Reset System

Cuidado localizado de textiles



Tu guía PDF de regalo

Consejos para preparar, utilizar y conservar tu sistema.

Consulta siempre el manual suministrado y las instrucciones del material o del cuidado de tu mascota.

Compatibilidad primero

1

Dos comprobaciones

La etiqueta de la superficie y el manual del equipo deben permitir el método que vas a utilizar. Que un tejido permita agua no significa que admita vapor.

2

Prueba discreta

Realiza la prueba previa que indiquen las instrucciones en una zona poco visible y deja secar para comprobar el resultado. Si no conoces el material, consulta a su fabricante.

3

Prepara el entorno

Retira objetos y protege superficies cercanas. Revisa manguera, conexiones y depósitos con el aparato apagado. Esta guía no sustituye el manual ni confirma capacidades de una versión concreta.

¿Necesitas ayuda? theresetsystemstore.com/es/support

Una limpieza controlada

1

1 · Elige el accesorio

Utiliza solo accesorios suministrados y aprobados para la tarea. Llena depósitos y añade soluciones únicamente como indique el manual; no mezcles productos químicos.

2

2 · Trabaja por zonas

Aplica vapor o lavado únicamente donde estén autorizados, con la intensidad y distancia indicadas. No satures el tejido. Mantén personas, animales y componentes eléctricos lejos del vapor.

3

3 · Extrae y deja secar

Sigue las pasadas de extracción recomendadas. Ventila y espera al secado completo antes de usar sofás, camas, alfombras o asientos. No limpies aparatos conectados ni zonas incompatibles.

¿Necesitas ayuda? theresetsystemstore.com/es/support

Mantén el sistema listo

1

Vacía con seguridad

Apaga, desconecta y espera a que el equipo se enfríe antes del mantenimiento indicado. Vacía el agua sucia siguiendo el manual y sin sobrepasar las marcas de los depósitos.

2

Aclara y seca

Limpia depósitos y accesorios solo por los métodos autorizados. No sumerjas la unidad eléctrica. Deja secar las piezas antes de cerrar o almacenar.

3

Tu lista rápida

Material compatible · prueba previa · accesorio correcto · sin saturación · extracción · secado completo. Ante una fuga, daño eléctrico o funcionamiento anormal, interrumpe el uso y contacta con soporte.

¿Necesitas ayuda? theresetsystemstore.com/es/support